



正面反射板	12450
ホリソントライト	11350
バック幕	11050
パトシ	10720 (7)
天井反射板	10110 (2)
ホリソントライト	9240
パトン	8990 (6)
袖幕	8750 (3)
一文字幕	8400 (3)
パトン	8290 (5)
パトン	7950 (4)
サスペンションライト	7550 (3)
スクリーン	7150
引割幕	6500
一文字幕	6420 (2)
パトン	6300 (3)
パトン	6070 (2)
サスペンションライト	5600 (2)
天井反射板	4700 (1)
袖幕	4110 (2)
一文字幕	3740 (1)
パトン	3670 (1)
サスペンションライト	3280 (1)
ポーターライト	2700 (1)
袖幕	2350 (1)
暗転幕	2050
絞リ	1900
● 絞リ	1500
● 絞リ	1390
プロセニアムスピーカー後	890
プロセニアムスピーカー前	380
舞台	0
客席ライト	0 (1)
客席ライト	0 (2)

- 凡例
- C型30A 2ヶ口
 - C型30A 3ヶ口
 - C型30A 4ヶ口
 - C型20A 1ヶ口
 - C型20A 2ヶ口
 - C型20A 3ヶ口
 - C型30A直回路
 - ⊗ スピーカーコンセント
 - ⊗ マイクコンセント